




- | | | | |
|----|------------------------------|----|--------------|
| 1 | プロセニウムライト | 26 | 第8吊物ボタン |
| 2 | 第1緞帳 | 27 | 第4一文字幕 |
| 3 | 第2緞帳 | 28 | 第2中割幕 |
| 4 | 中割緞帳 | 29 | 中ホリゾント幕 |
| 5 | 暗転幕 | 30 | 正面反射板・第2天反 |
| 6 | ポータル(昇降) | 31 | 第9吊物ボタン |
| 7 | 第1ボーダーライト | 32 | 第4サスペンションライト |
| 8 | 第1サスペンションライト | 33 | 第3袖幕 |
| 9 | 第1吊物ボタン | 34 | ホリゾントライト |
| 10 | 第1一文字幕 | 35 | 第10吊物ボタン |
| 11 | 第1袖幕 | 36 | 第11吊物ボタン |
| 12 | 第1天井反射板 | 37 | 第12吊物ボタン |
| 13 | 第2吊物ボタン | 38 | バック幕 |
| 14 | 第2一文字幕 | 39 | ホリゾント幕 |
| 15 | 第1中割幕 | 40 | 第1側面反射板 |
| 16 | 第2ボーダーライト
(スクリーン共) | 41 | 第2側面反射板 |
| 17 | 第2サスペンションライト | | |
| 18 | 第3吊物ボタン | | |
| 19 | 第4吊物ボタン | | |
| 20 | 第3一文字幕 | | |
| 21 | 第2袖幕 | | |
| 22 | 第5吊物ボタン | | |
| 23 | 第3サスペンションライト
(中ホリゾントライト共) | | |
| 24 | 第6吊物ボタン
(松羽目) | | |
| 25 | 第7吊物ボタン | | |