

東金文化会館

(小ホール舞台断面図)


〒283-0801

千葉県東金市八坂台1丁目2107番地3

TEL 0475(55)6211(代)

FAX 0475(55)6216

MAIL togane-bunka-butai@angel.ocn.co.jp



- 1 (E) 緞帳
- 3 (E) 絞り緞帳
- 4 暗転幕
- 5 袖幕(1)
- 6 ボーダーライト
- 7 第1サスペンションライト
- 8 第2一文字幕
- 9 バトン(1)
- 10 袖幕(2)
- 11 (E) 天井反射板
- 12 第2サスペンションライト
- 13 バトン(2)
- 14 第3一文字幕
- 15 中割幕
- 16 (E) スクリーン/第3サスペンションライト
- 17 バトン(3)
- 18 (E) 正面反射板
- 19 袖幕(3)
- 20 ホリゾンライト
- 21 バトン(4)
- 22 バトン(5)
→松羽目
- 23 バック幕
- 24 ホリゾン壁